


Инструкция по установке и эксплуатации деревянных купелей



Установка купели и печи


ВНИМАНИЕ! Данная купель предназначена исключительно для частного пользования на открытом воздухе.

Прежде всего необходимо подготовить место для установки купели. Важно, чтобы поверхность места установки была ровной. Установить бочку можно на площадку засыпанную щебнем, забетонированный участок, деревянные брусья или бетонные блоки с таким расчётом, чтобы они гарантированно выдерживали вес в несколько тонн. Не рекомендуется устанавливать бочку на траву, так как при длительном контакте с растительностью бочка не просыхает и может начать гнить.

Большинство бочек FISPARS OY транспортируется на боку. Аккуратно распакуйте бочку и переверните её на дно.


Когда бочка будет установлена на её постоянное место, проверьте натяжение нержавеющей оброчей, стягивающих бочку, и при необходимости подтяните их.

Обручи затягиваются в определённом порядке - сначала нижний, потом верхний.




Самостоятельно установить купель несложно, так как она находится в собранном виде.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы вокруг купели не было никакой растительности, так как это мешает проветриванию древесных частей купели и вызывает заплесневение. Между дном бочки и основанием, на которое она установлена есть зазор. Этот зазор нельзя закрывать, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха и не способствовать гниению нижней части купели.





Последний шаг в установке купели – установка лесенки.



Пожарная безопасность

Если купель устанавливается рядом со строением, например на краю террасы, необходимо удостовериться в том, что дымовая труба расположена достаточно далеко от других объектов. Расстояние необходимо проверить как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, чтобы избежать угрозы возгорания. В целях безопасности также не рекомендуется устанавливать бочку в непосредственной близости от деревьев и кустарников. Дополнительную информацию можно получить у местного пожарного инспектора.



В процессе топки все части печи, находящиеся выше уровня воды в купели, сильно нагреваются, поэтому ни в коем случае не прикасайтесь к ним голыми руками!


Эксплуатация

Перед тем как набрать воду в купель, необходимо проверить, закрыта ли пробка /сливной клапан.


ВНИМАНИЕ! Перед тем как разжечь печь, купель всегда надо наполнять водой. Уровень воды должен быть не ниже 100 мм от верхнего края купели.

Нагрев купели с недостаточным количеством воды приведёт к плавлению печи. Если купель не используется в зимнее время, следует обязательно сливать из неё воду. В пустой бочке всегда оставляйте сливной кран открытым. Замёрзшая вода может причинить вред купели.

Чтобы слить воду из купели без наружного слива, достаточно просто вынуть пробку (рис.1).



Если бочка оснащена клапаном наружного слива, сначала вынимается пробка (рис. 1) на дне купели, а потом открывается сливной кран (рис. 2).




Новая деревянная бочка будет пропускать воду в течение нескольких первых наполнений. Это не должно вызывать беспокойства. Древесина должна впитать достаточное количество воды и немного разбухнуть. Как только будет достигнут необходимый уровень влаги в дереве, купель перестанет пропускать воду. Если же бочка не перестала течь, следует обследовать её на предмет наличия крупных сучков. Такие места следует обработать герметиком, предварительно просушив бочку. Также следует убедиться, что нержавеющие обручи достаточно затянуты и профили плотно прилегают друг к другу. При необходимости, стоит немного ослабить обручи, аккуратно простучать бочку резиновым молотком, чтобы профили встали на место и снова затянуть обручи – сначала нижний, потом верхний. Для обеспечения равномерного прогревания воды, следует периодически её помешивать. Для ускорения нагрева /сохранения тепла рекомендуется накрывать бочку крышкой. Рекомендуемая температура воды для комфортного купания в купели 37 °С.

Если вода нагрета выше 37 °С, рекомендуется принимать ванну в полулежачем положении так, чтобы область сердца находилась над уровнем воды.




В зимний период во время приема горячих ванн желательно надевать шапочки.

Запрещается растапливать печь углём! Для розжига рекомендуется использовать мелкие, сухие дрова, по мере необходимости подкидывая дрова покрупнее. Использование влажных и слишком крупных дров продлевает время нагревания воды и способствует чрезмерному появлению дыма. Рекомендуется использовать в качестве дров не смолистые породы деревьев, во избежание образования сажи. Для уменьшения количества дыма следует регулировать приток воздуха к топке, исходя из породы древесины и размера дров. Тяга регулируется при помощи крышки.



Для более эффективного нагрева воды необходимо поддерживать в топке сильное пламя и периодически помешивать воду в купели. Чтобы вода в купели быстрее нагревалась и при этом не отдавала тепло слишком быстро, следует накрывать бочку крышкой. По мере прогревания измеряйте температуру воды и регулируйте количество дров в топке для достижения и поддержания желаемой температуры. Перепад температур и влажность воздуха нередко приводят к образованию конденсата в зольнике. Это естественное явление, которое не должно вызывать беспокойства. Если же появление воды в печке сопровождается падением уровня воды в бочке, стоит искать протечку. Также, по мере эксплуатации купели, дымоход может менять цвет. Это обусловлено высокой температурой и не должно вызывать беспокойства.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается осуществлять слив воды из купели до того, как огонь в печи полностью не погас и зола не остыла.



После каждого использования следует тщательно ополаскивать купель водой. В тёплую погоду рекомендуется оставлять в бочке немного воды (минимум 10-15 см), чтобы купель не пересыхала. Если купель не используется, желательно накрывать её крышкой, во избежание попадания мусора в купель. Наличие крышки также может предотвратить падение маленьких детей и мелких домашних животных в купель, в случае, если она встроена в террасу.

Обслуживание

Печку необходимо очищать от золы после каждого использования. Это можно легко сделать при помощи подходящего совка.

При частом использовании бочки необходимо следить за чистотой и качеством воды и при необходимости менять воду. Для чистки и ухода за бочкой подходят средства для бассейнов.

Важно дозировать моющие средства и средства для очистки воды строго по инструкции. Необходимо постоянно контролировать уровень pH воды, чтобы избежать порчи древесины. Приемлемый уровень pH воды 6,5-7,8. Также следует контролировать содержание хлора в воде. Допустимая норма 0,3-1,0 мг/л. Для очистки воды в купели разрешено использовать только 20-граммовые таблетки с хлором (содержание хлора в других таблетках слишком высокое). Таблетки нельзя бросать непосредственно в бочку. Необходимо воспользоваться специальным дозатором, рассчитанным на размер данной купели. Для того, чтобы сохранить воду чистой как можно дольше, рекомендуется установить фильтр, предназначенный для очистки воды в купелях. После использования морской воды желательно промыть бочку несолёной водой. Для ухода за деревянной бочкой рекомендуется раз в год покрывать бочку дегтярным маслом или другим средством, подходящим для ухода за деревом.

Безопасность

Во время купания нельзя дотрагиваться до печки и труб. Это опасно, так как можно получить ожог. Крышку от печки необходимо брать только за ручку; Нежелательно устанавливать бочку вблизи источников открытого огня;

Позаботьтесь о безопасности лестниц и подходов к купели, особенно в зимнее время, мокрые ступеньки могут быть очень скользкими;



При наличии каких-либо проблем со здоровьем, перед купанием в бочке посоветуйтесь со своим лечащим врачом и выберите подходящий для Вас режим купания;

Не перегревайте воду и помните, что даже для здоровых людей время процедуры не должно превышать 10–15 мин при превышении температурных норм (выше 40 °C);

Не стоит принимать ванну, если Вас беспокоит плохое самочувствие; Помните о безопасности детей, находящихся в купели и рядом с ней, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.



Утилизация продукции

Металлические части данной продукции можно сдать в металлолом, а деревянные части - сжечь. Остальные детали относятся к бытовым отходам.

Код переработки	Применение	Способ утилизации
	Деревянные части	Сжигание
	Детали труб (фланцы, слив)	Свалка бытовых отходов
	Алюминевая печка	Пункт приема металлолома
	Нержавеющая печка	



Гарантия

FISPARS OY Мы **выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор!** сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Ваши запросы, а качество соответствовало европейским стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств. Гарантия действительна только при наличии счёта и накладной.

При нарушении этих условий гарантия признаётся недействительной.

Изготовитель несёт гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи и при отсутствии нарушений настоящих условий.

Гарантия действует, если покупатель оповестит продавца о появлении дефекта в течение разумного периода времени (в течение 7 календарных дней). Покупатель должен предоставить достоверные доказательства покупки бочки у FISPARS OY, предоставить копию счёта, фотографии поломки / дефекта и чётко объяснить суть возникшей проблемы.

Изготовитель не несёт гарантийные обязательства изделия в следующих случаях:

* если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

- * в случае нарушений правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в инструкции по установке и эксплуатации;
 - * если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - * если проявились дефекты обусловленные натуральными свойствами древесины (возможное изменение оттенка древесины, уровня влажности, появление трещин, наличие сучков);
 - * если имеет место износ, вызванный эксплуатацией купели (в т.ч. изменение цвета трубопровода, прогорание или деформация деталей печи).
- В случае, если дефект или поломка не подпадает под гарантийный случай, все расходы на устранение проблемы покрываются клиентом.

FISPARS OY желает Вам приятного отдыха, хорошего настроения
и новых приятных ощущений!



<https://www.facebook.com/fispars/>

Fispars Oy

Puh.+358 (0)400267786

email: info@fispars.fi

www.fispars.fi