НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГРИЛЕМ «ВАЛУГРИЛЛИ»

КРЫШУ НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ НА МЕСТО, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ ГРИЛЯ ЕЩЕ ПРОБИВАЕТСЯ ПЛАМЯ.

КРЫША ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ 300 С.

РЕЗЬБОВУЮ ШТАНГУ КОЛОСНИКА СЛЕДУЕТ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СМАЗЫВАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ. В КОНЦЕ СЕЗОНА СМАЖЬТЕ ШТАНГУ КАК СЛЕДУЕТ (пищевым жиром).

ОПУСКАЯ КРЫШУ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВСЕГДА СНАЧАЛА ОТКРЫВАТЬ СТОПОРНУЮ ЗАДВИЖКУ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТУ ГРИЛЬ ЗИМОЙ, МОЖНО УКРЫТЬ ЕЕ ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ (см. дополнительное оснащение, внизу следует оставить зазор для проветривания пр.100 мм)

ГРИЛЬ ТАКЖЕ ТРЕБУЕТ УХОДА. РЕШЕТКУ ГРИЛЯ МОЖНО ЧИСТИТЬ СТАЛЬНОЙ ЩЕТКОЙ И ОБРАБАТЫВАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ.

ПОСЛЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРИЛЕМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОЧИЩАТЬ ЗОЛЬНИК, ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ГРИЛЯ.

БЕТОННЫЕ ЧАСТИ МОЖНО ЧИСТИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ МЫЛОМ ИЛИ СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ БЕТОНА И МЯГКОЙ ЩЕТКОЙ.
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРИЛЯ ВСЕГДА ПОДНИМАЙТЕ ЗА БЕТОННЫЕ ЧАСТИ (см. Инструкцию по монтажу).

ГРИЛЬ ИМЕЕТ ГАРАНТИЮ 2 ГОДА НА ДЕФЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ РЯДОМ С ГРИЛЕМ !